



XB53




Português: Manual de instruções.

Conteúdo:

1. Coluna de Áudio
2. Cabo USB carregamento e entrada de áudio Jack.
3. Manual de instruções.

Nota: Utilize o cabo de carregamento USB / entrada de áudio somente com o alto-falante XB53, não usá-lo com outros dispositivos.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS



1. Interruptor / Volume
2. Indicador de alimentação / LED de carga
3. Inscrição ALIGN
4. Entrada Mini USB
5. Saída USB / áudio
6. Entrada USB Geral
7. Entrada Jack de áudio 3.5mm

Abrir e Fechar Coluna:

Para usar o alto-falante de multimídia é necessário abri-la para permitir saída do audio. Tomando como referência para abrir / fechar a inscrição ALIGN (3): -Rodar a Parte inferior do alto-falante para a esquerda até a indicação de um cadeado aberto. Para guardar, pressione os dois hemisférios um contra o outro e rode o meios difusor inferior para a direita até a indicação de um cadeado fechado.

O difusor estrará agora bloqueado na posição fechada. Não force a extensão da coluna multimídia para além da sua posição natura, esta operação pode 'afetar o funcionamento do altifalante.

Alimentação:

O interruptor de alimentação tem três posições:

Posição OFF as colunas estão desligadas e apenas o carregamento da bateria é permitido.

Posição central, as colunas permitam transmitir um volume normal.

Posição VOL – Possibilita um nível de volume alto.

AVISO PARA USO ADEQUADO DAS BATERIAS RECARREGAVEIS:

- Carregue a bateria a uma temperatura entre 5 ° C e 35 ° C.

- Não prolongar a carga durante o período de tempo indicado para evitar o risco de sobreaquecimento.
- Não recarregue a bateria por mais de 6 horas.
- O carregamento da bateria por um período de tempo diferente do indicado ou um após um prolongado período de inatividade pode diminuir sua vida útil.
- A bateria recarregável está sujeita a desgaste e a sua capacidade diminui gradualmente.
- Para prolongar a vida útil da bateria, use-a quando ela está totalmente carregada até descarregar completamente e em seguida, carregue-a totalmente antes de usá-la novamente.

Recarregar a bateria que não está completamente descarregada, irá reduzir o tempo útil de vida da mesma.

Mais uma vez, repetir o ciclo de carga / descarga completa repetidamente.

- Evite manter a carga durante toda a noite.

Informações sobre a remoção e o descarte de baterias

Aviso: a operação de remoção e eliminação é reservada exclusivamente para a equipe expert!

Independentemente do tipo de bateria fraca, ele nunca deve ser colocado no lixo doméstico, no fogo ou na água. Cada tipo de bateria deve ser reciclado ou descartado num adequado centros de recolha.

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2.2W

Diâmetro: 36 milímetros.

Bateria interna Lítio: 3.7V 300mA

Dimensões: 52 x 52 x 65 milímetros

Potência: DC 5V com USB

Advertências para a correcta demolição do produto.



O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objeto de “recolha separada” portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos. O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados “centros de recolha diferenciada” predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

Ex: PC, Carregadores AC,
Etc...



Fabricado na china